

TV KASUTAMINE

Kui teler kuvab teavitust "pole signaali", "kanaleid pole lisatud", siis kõigepealt tasub kontrollida, kas TV sisend on õige.

SISENDI KONTROLLIMINE



Vajutage menüü avamiseks sisendi klahvi.

Kasutage sisendi valimiseks noolklahve.
Vaheta HDMI sisendite vahel (üldjuhul HDMI 1).
Kinnita valik klahviga (OK).

Kui sisend oli õige, aga kanaleid ei kuva, tuleb teha digiboksile taaskäivitus.

DIGIBOKSILE TAASKÄIVITUSE TEGEMINE



Eemaldage digiboksilt toitejuhe mõneks sekundiks ja pange siis uuesti tagasi.